



MIMAL

Rok założenia 1993



ISO 9001:2015

AUTOMATYCZNY CHWYTAK KRAWĘŻNIKÓW - ACK



CHWYTAK ACK MARKI MIMAL JEST W PEŁNI MECHANICZNYM CHWYTAKIEM, PRZEZNACZONYM DO PRZENOSZENIA I UKŁADANIA KRAWĘŻNIKÓW PRZY UŻYCIU KOPARKI, ŁADOWARKI LUB INNEGO NOŚNIKA.

Bezpieczeństwo:

- Chwytnak jest zaprojektowany do specjalistycznego zastosowania. W celu prawidłowego użytkowania, proszę zwrócić uwagę na następujące elementy.
- Materiał z którego jest wykonany - metal, guma, tworzywo
- Szerokość uchwytu: od 800 do 1200 mm.
- Udźwig - 150 kg
- Waga - 25 kg

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
MIMAL Krystyna Fludra
ul. B. Krzywoustego 1
84-300 Łębork

Tel. (+48) 59 86 31 073
Fax (+48) 59 86 32 064
e-mail: biuro@mimal.pl
www.mimal.pl

NIP 841-128-11-92
REGON 366704878
Konto – GETIN NOBLE BANK
62 1560 0013 2360 3260 4000 0001

- Wymiary (stan złożony) - 1045 x 420 x 400 mm
- Numer PKWiU - 28.22.2
- Należy dokładnie sprawdzić chwytak przed jego użytkowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości i uszkodzeń fizycznych, należy zaprzestać jego użytkowania.
- Nigdy nie należy przy używaniu chwytaka przekraczać dopuszczalnej jego nośności.
- Nie należy używać chwytaka w przypadkach, kiedy powierzchnie podnoszonego przedmiotu są zanieczyszczone (śliskie, zanieczyszczone smarami lub np. oblodzone).
- Używając chwytaka należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi:

- Podłączyć chwytak przez ucho do podnoszenia do jednostki podnoszącej (np. koparka) stosując atestowane zawiesie.
- Ustawić ogranicznik przesuwu ucha (patrz Instrukcja obsługi pkt 5,1 i 5,2)
- Umieścić urządzenie na środku ładunku który ma być podniesiony (np. krawężnik)
- Ustawić automatyczny zwalniacz w pozycji „pusty”
- Całkowicie opuścić urządzenie, aż ramiona chwytaka znajdą się w pozycji poziomej i oprą się o materiał, który ma być chwytny.
- Podnieść urządzenie wraz z zaciśniętym ładunkiem.
- Po transporcie ładunku do celu opuścić urządzenie aż ramiona oprą się o materiał. Automatyczny zmieniać przełączy chwytak do trybu „pusty”.
- Urządzenie może być podniesione i jest gotowe do kolejnych transportów.

Ograniczona odpowiedzialność:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprawidłowe użytkowanie chwytaka lub nie zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Informacja ogólna:

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji, bazują na danych dostępnych w dniu druku. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu.

Części zamienne:

W celu nabycia części zamiennych, należy kontaktować się z dostawcą.

Pakowanie:

Chwytak do płytek i trlinki jest zapakowany w materiały zabezpieczające na czas transportu.

Ilość towaru w opakowaniu - 1 szt.