



MIMAL



Rok założenia 1993

ISO 9001:2015

CHWYTAK DO PŁYT – CDP



SŁUŻY DO RĘCZNEGO PRZENOSZENIA I UKŁADANIA RÓŻNEGO RODZAJU I WIELKOŚCI PŁYT. UCHWYT PŁYT ODBYWA SIĘ NA ZASADZIE SAMOZACISKU.

Bezpieczeństwo:

- Chwytnik jest zaprojektowany do specjalistycznego zastosowania. W celu prawidłowego użytkowania, proszę zwrócić uwagę na następujące elementy.
- Materiał z którego jest wykonany - metal, tworzywo
- Regulacja rozstawu co ok. 12 mm w zakresie: od 220 do 500 mm.
- Udźwig – do 30 [kg]

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
MIMAL Krystyna Fludra
ul. B. Krzywoustego 1
84-300 Łęborg

Tel. (+48) 59 86 31 073
Fax (+48) 59 86 32 064
e-mail: biuro@mimal.pl
www.mimal.pl

NIP 841-128-11-92
REGON 366704878
Konto – GETIN NOBLE BANK
62 1560 0013 2360 3260 4000 0001

- Waga - 1,6 [kg]
- Wymiary (stan złożony) - 520 x 110 x 410 [mm]
- Numer PKWiU - 28.22.18.0
- Należy dokładnie sprawdzić chwytak przed jego użytkowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości i uszkodzeń fizycznych, należy zaprzestać jego użytkowania.
- Nigdy nie należy przy używaniu chwytaka przekraczać jego dopuszczalnej nośności.
- Nie należy używać chwytaka w przypadkach, kiedy powierzchnie podnoszonego przedmiotu są zanieczyszczone (śliskie, zanieczyszczone smarami lub np. oblodzone).
- Używając chwytaka należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi:

- Obsługa urządzenia odbywa się przez jedną lub dwie osoby.
- Chwytak należy umieścić na podnoszonym przedmiocie wzdłuż dłuższej lub krótszej osi symetrii płytki (zalecane użycie wzdłuż dłuższej osi).
- Dostosować rozstaw łąpek chwytaka do rozmiarów chwytanej płytki.
- Samozacisk szczęk chwytaka następuje podczas ruchu do góry rączki chwytaka.
- Zwolnienie samozacisku następuje przez opuszczenie na stabilne podłoże podnoszonego przedmiotu i podniesienie chwytaka jednocześnie trzymając go za rączkę oraz za jedno z jego ramion.

Ograniczona odpowiedzialność:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprawidłowe użytkowanie chwytaka lub nie zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Informacja ogólna:

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji, bazują na danych dostępnych w dniu druku. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu. Do przemieszczania cięższych płyt przez dwie osoby, w wyposażeniu dodatkowym oferujemy - Przedłużkę do CDP

Części zamienne:

W celu nabycia części zamiennych, należy kontaktować się z dostawcą.

Pakowanie:

Chwytak do płytek i trlinki jest zapakowany w materiały zabezpieczające na czas transportu.

Ilość towaru w opakowaniu - 1 szt.